


**\*WICHTIGE HINWEISE\***  
Bitte vor Gebrauch lesen.

Das Germanium Drive Gitarrenpedal benötigt zwei **unabhängige** Standard-Steckernetzteile (9V). Verwenden Sie nur Netzteile mit folgender Polarität.



Verwenden Sie **niemals** zwei Anschlüsse eines Netzteils! (Reihenschaltung)



Für das Wechseln der Batterien entfernen Sie die vier schwarzen Schrauben an den Seiten des Pedals. Lösen Sie bitte **niemals** die Schrauben auf der Oberseite!

